



Ved uønsket utløst brannalarm:

1: Trykk og hold (2sek) RØD knapp. Dette stopper alarmen

2: Luft ut eventuell røyk

**3: Trykk og hold (2sek) GRØNN knapp. Dette tilbakestiller brannsentralen
(Utføres innen 3 minutter, og etter at røyk er luftet ut)**

**Dersom forsinkelsen går ut eller fler detektorer går i alarm ved stor røykutvikling,
blokkeres avstillingspanelet og alarmen må betjenes fra betjeningspanelet til brannsentralen**

VED BRANN, AKTIVER NÆRMESTE MANUELLE MELDER OG RING 110

Honeywell