

Nøkkelsafe sylinder, rund



Nøkkelsafesynderen og nøkkelsafen leveres med hengslet dør i rustfritt stål og Kromer Convar omstilbar nøkkellås som har over 700 000 nøkkelvarianter. Nøkkelsafene leveres innstilt på standard nøkkel/verktøynøkkel. Brannvesenet vil omprogrammere til sin unike nøkkel etter montering. (Dette gjøres når alarm er tilkoblet og hovednøkkel til bygget legges inn.) En magnetkontakt (NC) med tilkobling til alarmanlegget gir signal ved åpningsførsøk eller kutting av kabelen. Magnetkontakten tilkobles av godkjent installør av anlegget. NC-kontakten kobles direkte til alarmoverføringsenhet, og varsler brannvesenet om noen prøver å bryte den opp. Nøkkelsafene er testet etter Forsikringssekskapenes Godkjenningnemnd (FG) sine krav.

NØKKELSAFESYLINDER Dim.: Ø 168mm, D 90mm.

Anbefalt kjernebor 170mm. Tilpass nøkkelsafen i hullet, legg så en blanding av betonglim rundt hele safen før denne puttes i hullet. Safen settes så fast med 2stk. ekspansjonsbolter, Ø 10-12mm. NB! Husk hull gjennom vegg for alarmtilkobling, Ø 6-8mm.



by Honeywell

NøkkelsafeSylinder_Datasheet_NO- Informasjonen i dette dokumentet kan bli endret uten varsel

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge		Tlf: +47 32 24 48 00
E-post: fire.safety@honeywell.com	Bankironr.: 6138.06.30140	Faks: +47 32 24 48 01
Internett: www.eltek-fs.com	Org Nr: NO 981 336 305 MVA	